

**ТМН-1 30-50, шаблон MORELLI для установки ручек на двери толщиной 30-50мм**

Шаблон состоит из шаблонодержателя и двух панелей с разметкой и предназначен для подготовки отверстий при установке ручек (заверток и ключевых цилиндров) на деревянных дверях толщиной от 30 до 50мм.

**Инструкция по работе с шаблоном для позиционирования и установки ручек**

- 1) Подготовьте в дверном полотне выборку, соответствующую размерам корпуса выбранной защелки (замка).
- 2) Просверлите отверстия под четырехгранник ручки (при необходимости - под завертку) и установите защелку (замок).
- 3) Соберите шаблон - в зависимости от защелки (по расстоянию от края двери до центра отверстия), при 45/60мм вставить пазы шаблонодержателя во внутренние прямоугольные отверстия шаблона, если больше 60 – в отверстия у края.
- 4) Проверьте расстояние на ручке между отверстиями под стяжные винты и выберите аналогичное расстояние на шаблоне:
  - верхний блок отверстий для ручек в защелках типа 1895P/M1895
  - средний блок отверстий для ручек в защелках типа L6-45/LP6-45
  - нижний блок отверстий для завертки или цилиндра в защелках типа 1895P/M1895
- 5) Установите шаблон на дверное полотно, разместив его так, чтобы четырехгранник ручки был напротив соответствующего отверстия 8x8.
- 6) Проденьте четырехгранник ручки в центральное отверстие шаблона, так чтобы он проходил сквозь замок и выходил с другой стороны дверного полотна и шаблона.
- 7) Просверлите по шаблону отверстия сверлом 2 мм, с двух сторон дверного полотна.
- 8) Разберите шаблон и установите дверную ручку (установочную розетку) и закрепите саморезами нужной длины,

При необходимости проведите подобную процедуру по установке завертки или ключевого цилиндра.

При использовании защелок MORELLI 1885P/1895P/M1885/M1895 можно подготовить отверстия и под ручку, и под завертку (цилиндр) при разовой установке шаблона.